AIスピーカー利用時の マルチファンクションライト (MFL) 再登録手順

~アップデートにより、AIスピーカー対応機能が更新されたとき~

MFL再登録の流れ







2. MFLの再登録

3. AIスピーカーアプリの登録設定

<u> </u>	🕈 ኛ 🖹 87% 🗋 11:19
MANON	1/\
ダイニング	
ユニット管理	>
照明器具情報	>
ユニット設定	>
外部機器設定	>
メール設定	>
ネットワーク設定	>
機器認証設定	>
宅外からの接続	
AIスピーカー登録	登録済み
	2 設定
	ESK.AC.

1. 設定画面のAIスピーカーアイコンをタップ



 削除画面になるので、「削除」ボタンをタップ ※ログイン画面が出た場合は、登録時の ユーザーでログインすると削除画面に移ります

□ ⊼ •D•‡ \$	87% 🔲 11:19
ΜΛΝΟΜΛ	
ダイニング	
ユニット管理	>
照明器具情報	>
ユニット設定	>
外部機器設定	>
メール設定	>
ネットワーク設定	>
機器認証設定	>
宅外からの接続	
AIスピーカー登録	未登録
	設定

3. 登録削除が完了。ランチャー画面に戻り、AIス ピーカーが未登録になっている事を確認

∎ ⊼	87% 🔳 11:19
ΜΛΝΟΜΛ	
ダイニング	
ユニット管理	>
照明器具情報	>
ユニット設定	>
外部機器設定	>
メール設定	>
ネットワーク設定	>
機器認証設定	>
宅外からの接続	
AIスピーカー登録	登録済み
	設定

4. 設定画面のAIスピーカーアイコンをタップ

2. MFLの再登録

3. AIスピーカーアプリの登録設定

SIMなし 🗢	12:38	* 🔳
く 戻る	事前確認	
エアコ	コン、テレビの設定を	しよう
[ご注意] テレビ、エア	コンを設定していな	い場合、AIス ナー・/
登録方法 「初期設定 参照くださ	の詳細は <u>こちら</u> の E」→「初期設定フ い。	ロー」をご
ポイント	!	
再登録の 登録しまし	際は、前回と同じニ ょう	ユーザーで
戻る	設定する	次へ

5. 画面指示に従ってMFLを登録

ת איז איז איז איז איז איז איז איז איז איז		
ダイニング		
ユニット管理	>	
照明器具情報	>	
ユニット設定	>	
外部機器設定	>	
メール設定	>	
ネットワーク設定	>	
機器認証設定	>	
宅外からの接続		
AIスピーカー登録	登録済み	
	設定	

6. 登録が完了すると、AIスピーカーが登録 済になる MANOMA

[Amazon Echoの場合]



7. 「スマートホーム」画面に入って、登録済 みのデバイスを個々に削除していく。

2. MFLの再登録

3. AIスピーカーアプリの登録設定







9. 「削除」を選択。以下、他のデバイスも同 様に削除する。 MANOMA

2. MFLの再登録

3. AIスピーカーアプリの登録設定



10.全てのデバイス削除が終わると、「デバイ スを追加」をタップ



11.デバイスの検出が始まる





ΜΛΝΟΜΛ

完了



Google Homeの場合、Step.6の再登録が完了すると自動的に情報が更新されるため、 Google Homeアプリでの設定は不要です。

前回と異なるユーザーでMFLを登録した場合

★このケースでは、MF lightスキルを一度登録解除して、再登録することでご利用になれます。



7. 「スマートホーム」画面に入って、登録済 みのデバイスを個々に削除していく。



8. ゴミ箱アイコンをタップ



「削除」を選択。以下、他のデバイスも同様に削除する。
MANOMA

前回と違うユーザーでMFLを登録した場合 / デバイス検索してもデバイスが見つからない場合



10.全てのデバイス削除が終わると、「有効な スマートホームスキル」をタップ



11.登録済みのスキルが表示されるので、登 録解除するため、MF lightを選択



12.「スキルを無効にする」を選択

前回と違うユーザーでMFLを登録した場合 / デバイス検索してもデバイスが見つからない場合



13.「スキルを無効にする」を選択



14.MF lightスキルを登録するため、「有効 にする」を選択



前回と違うユーザーでMFLを登録した場合 / デバイス検索してもデバイスが見つからない場合



16.スキル登録が成功すると、端末の検出を 実施



17.デバイスの検出が始まる



18. 再登録しMFLのデバイスが表示されると 完了 MANOMA