

【2】 Alexaアプリでの MF lightスキル設定方法

【ご注意】 「MANOMAライト」アプリの設定後に Alexaアプリを設定してください。



1.Alexaアプリを立ち上げる





2.画面右下の「デバイス」アイコンを選択



3.画面下部の「スマートホームスキル」 を選択

SIMなし 奈	16:45	100% 🔲
=	デバイス	+
	•••	
Echo · Alexa	すべてのデバイス	
グループ		
	グループを追	
	加	
複 て	数のデバイスをグループにし 一括管理できます。右上端の +をタップしてください。	, D
	スマートホームスキル	
	・ ・ ・ 連絡 ・ ・	1 デバイス

4.画面下部の「スマートホームスキルを 有効にする」を選択





5.「MF light」を検索して選択

SIMなし 奈	16	:45	-	100% 🔲
<	スマート	トホーム		Q
			•	
スマー	トホーム	•		
検索結果1	74件	並べ替	え: おすす	め 🗸
	ブラビア			
BRAVIA				
	マートホーム	2		
)		2		
ブラビアを評	ちで操作しまし	,ょう。テI	レビの電源	「、チ
ヤンイル切掛す (対象目	突、百重調登な Eデルのみ対応	く てい (() () () () () () () () ()	と戸 ぐでき	æ
30 (V]3()		×·/± //		
REGZA	レグザ			
	スマートホーム			
1	**** 3	2		
東芝テレビ・	<レグザ(REC	SZA)>を	音声で操作	でき
ます。				
_	_			
—	у			1 デバイス



6.「有効にして使用する」を選択



7.サインインのアカウントを選択。 MF lightアプリで登録した 同じアカウントを利用してください。





8.サインインIDの入力





9.パスワードの入力





10.正常にリンクされていれば、右上の ×ボタンを押す





11.「端末を検出」を押す





12.デバイスの検出を待つ





13.デバイス検出後、画面に従って デバイスを設定



以上で設定完了です。 Amazon Echoから音声操作をしてみましょう。

■電気のコントロール例

・電気をつける/消す場合
「アレクサ、子供部屋の電気をつけて」
「アレクサ、子供部屋の電気を消して」
・電気の明るさを変更する場合
「アレクサ、子供部屋の電気を明るくして」
「アレクサ、子供部屋の電気を暗くして」
・電気の色温度を変更する場合
「アレクサ、子供部屋の電気を電球色にして」

■テレビのコントロール例

・テレビをつける/消す場合
「アレクサ、子供部屋のテレビをつけて」
「アレクサ、子供部屋のテレビを消して」
・テレビのチャンネルを変える場合
「アレクサ、子供部屋のテレビのチャンネルを次にして」
「アレクサ、子供部屋のテレビのチャンネルを前にして」
・テレビの音量を変える場合
「アレクサ、子供部屋のテレビの音量を10上げて」
「アレクサ、子供部屋のテレビの音量を下げて」
「アレクサ、子供部屋のテレビをミュートして」
「アレクサ、子供部屋のテレビのミュートを解除して」

■エアコンのコントロール例

・エアコンをつける/消す場合 「アレクサ、子供部屋のエアコンをつけて」 「アレクサ、子供部屋のエアコンを消して」