【2】 Google Homeアプリでの MF light設定方法

【ご注意】 「MANOMAライト」アプリの設定後に Google Homeアプリを設定してください。

MANOMAライトアプリの設定は<u>こちら</u>

1.Google Homeアプリを立ち上げる



2.画面左下のホームアイコンをタップし て自宅を表示させて、追加アイコンを 選択





3.デバイスのセットアップを選択





4.セットアップ済みデバイスのリンクを選択

SIMなし	, ç	19:31	🕇 52% 🔳 🖓
<			•••
デバー	イスをセッ スやサー1	ミットアッ トアップしたり ビスを家に追加し	プ 、既存のデバイ ったります
新しいデバイス			
A	新しいデ Google H プレイ、M	バイスの設定 ome、Chromecas lade for Google Ø	st、スマートディス Dデバイス
Google と連携させる			
æ	セットア Philips Hu どのスマー	ップ済みデバイス ue(Hue Bridge 使 -トホーム サービス	スのリンク 使用)、TP-Link な 、をリンクします

5.検索ボタンか、リストから「MF light」 を選択



6.サインインのアカウントを選択。 MF lightアプリで登録した 同じアカウントを利用してください。





7.IDとパスワードの入力



8.「私はロボットではありません」が表示されていたらチェックして、サインインする





9.登録されたデバイスが画面に表示される



ΜΛΝΟΜΔ

以上で設定完了です。 Google Homeから音声操作をしてみましょう。

■電気のコントロール例

・電気をつける/消す場合
「アレクサ、子供部屋の電気をつけて」
「アレクサ、子供部屋の電気を消して」
・電気の明るさを変更する場合
「アレクサ、子供部屋の電気を明るくして」
「アレクサ、子供部屋の電気を暗くして」
・電気の色温度を変更する場合
「アレクサ、子供部屋の電気を電球色にして」

■テレビのコントロール例

・テレビをつける/消す場合
「アレクサ、子供部屋のテレビをつけて」
「アレクサ、子供部屋のテレビを消して」
・テレビのチャンネルを変える場合
「アレクサ、子供部屋のテレビのチャンネルを次にして」
「アレクサ、子供部屋のテレビのチャンネルを前にして」
・テレビの音量を変える場合
「アレクサ、子供部屋のテレビの音量を10上げて」
「アレクサ、子供部屋のテレビの音量を下げて」
「アレクサ、子供部屋のテレビをミュートして」
「アレクサ、子供部屋のテレビのミュートを解除して」

■エアコンのコントロール例

・エアコンをつける/消す場合 「アレクサ、子供部屋のエアコンをつけて」 「アレクサ、子供部屋のエアコンを消して」