

nuroモバイル Home Wi-Fi (M)をお申込みの方へ

SIMカードの挿入・AIホームゲートウェイの起動方法

STEP 1

AIホームゲートウェイとSIMカードを用意



STEP 2

SIMカードを台紙から取り外す



STEP 3

SIMカードをAIホームゲートウェイに挿入する

SIMカードをAIホームゲートウェイ底面のSIMスロットに「カチッ」と音がするまで挿入します



! SIMカードは上下、裏表正しく挿入して下さい

STEP 4


AIホームゲートウェイの電源を入れる



付属の電源アダプターをコンセントに接続して、AIホームゲートウェイを起動します

STEP 5

NETランプの緑色点灯を確認



※初回起動時は10分～15分程度かかる場合がございます